



Fiche Technique

Référence : TRO 8060 MT

Gencod : 3760098258062

Référence trousse vide : TRO 8061 TV

Référence réassort : FAR 2062 PR

Trousse de secours
« Médecine du Travail »
Tissu imperméable vert
Poignée de transport
Multi-poches de rangement
Fermeture par zip

Dimensions : 240 mm x 190 mm x 100 mm

Poids : 600 g

Composition :

- 1 kit coussin hémostatique
- 1 couverture de survie
- 2 écharpes triangulaires
- 2 sacs plastiques
- 15 de 20 mm x 72 mm
- 8 de 53 mm x 70 mm
- 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
- 3 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 12 épingles de sûreté
- 10 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine
- 10 compresses d'alcool à 70°
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Photo non contractuelle



Il appartient au médecin du travail, en collaboration avec l'employeur, de fixer le contenu de la trousse de secours en fonction des risques spécifiques liés à l'entreprise et les modalités d'utilisation des produits.



Certains produits, conseillés par les médecins, sont à se fournir en pharmacie tel que les pommades contre les brûlures et les coups, le collyre. D'autres sont néanmoins fortement déconseillés, comme le coton ou les antiseptiques colorés.

Avec Farmor, prenez le Reflex

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - info@reflex-premiers-secours.com

